



©2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映AG・東映ビデオ・東映

携帯アンケートにご協力ください!!

※通送料などはお客様のご負担となります。
※締め切り 2012年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

<http://mobile-b.jp/boys/m/>



商品コード
756060

ドリルスイッチスーパースリー

の遊び方

セット内容

- ◆取扱説明書(本書)…1
- ◆アストロスイッチ…1
(ドリルスイッチスーパースリー)

仮面ライダーフォーゼの玩具情報は
下記 Web サイトを検索!!

ボイストイパーク 仮面ライダーフォーゼ

<http://www.b-boys.jp/fourze/>

※PHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 十ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- セットされている電池はテスト用です。音が小さくなって聞き取りにくくなったなら、電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 本商品を別売りのDXフォーゼドライバー以外の玩具へセットすると、破損や故障の恐れがありますのでご注意ください。
- 電池の特性と本体の構造上、本体に強い衝撃などを与えると一時、音声が止まったり異なる音声が鳴る場合があります。その際は、本体のリセットスイッチを押してください。

